



ミッCHEルアダプター、4穴フラットベースから頑丈な三脚

SKU: 3103-3

PRODUCT DESCRIPTION

このアダプターを使用すると、4穴のフラットベースのパンとチルトヘッドを、ミッCHEル固定付きのヘビーデューティ三脚HDT-1またはHDT-2に取り付けることができます。

IN THE BOX

ミッチェルアダプター